West_System Annostelija setti epoksille

WEST SYSTEM -annostelijapumput helpottavat 105-hartsin ja yhteensopivan kovetteen täsmällistä annostelua. Tarkista pumpun suhde, kovete ja pakkauskokokirjain ennen asennusta. 105/205- ja 105/206-järjestelmien 5:1-pumpuilla käytetään yhtä täyttä hartsipumppausta ja yhtä täyttä kovetepumppausta, sillä pumput annostelevat eri määrät.

1. Tunnista setti

Varmista pumpun merkintä, sekoitussuhde ja pakkauskokokirjain. 205/206 ja 207/209 eivät käytä samaa suhdetta.

2. Asenna ohjeella

Oikea pumppu oikeaan hartsi- tai koveteastiaan. Käytä pakkauskokoon sopivia putkia ja sovitteita.

3. Ilmaa

Pumppaa ohjeen mukaan, kunnes virtaus on tasainen. Älä käytä ilmakuplia sisältäviä vajaita annoksia mittaukseen.

venemaalit.fi

West_System Annostelija setti epoksille - työn jatko

4. Annostele täysiä iskuja

Kalibroidussa 5:1 105/205- tai 105/206-setissä yksi täysi isku kummastakin, ei viittä hartsin painallusta. Anna palautua täysin.

5. Sekoita ja ylläpidä

Sekoita annos reunoja ja pohjaa myöten. Pidä pumput puhtaina ja sulje järjestelmä valmistajan säilytysohjeen mukaan.

Tekniset tiedot

Käyttö	WEST SYSTEM -komponenttien annostelu
Yhteensopivuus	Pumpun suhde, kovete ja pakkauskoko varmistettava
5:1-minipumpun käyttö	Yksi täysi isku hartsia + yksi täysi isku kovetetta
Ennen annostelua	Pumput ilmattava
Rajoitus	Ei vajaita iskuja eikä väärän kovetteen pumppua

Tavalliset virheet ja huolto

Älä tulkitse 5:1-suhdetta painallusmääriksi. Väärä pumppu tai vajaa isku pilaa sekoitussuhteen.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste / järjestelmäohje (PDF) - REST-WEST_SYSTEM-ANNOSTELIJA-SETTI-EPOKSILLE

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi