Hempel Barnacle Remover 0,5L

Työohje / Suomi

Helpota merirokon irrottamista rungosta, potkurista ja vetolaitteesta. Hempel Barnacle Remover yhdistää kemiallisen vaikutuksen ja mekaanisen puhdistuksen. Aine pidetään kosketuksissa kasvustoon lyhyen vaikutusajan ajan, minkä jälkeen irronnut aines poistetaan ja pinta huuhdellaan. Tarkista aina käsiteltävän pinnoitteen kunto ja puhdistusmenetelmän soveltuvuus.

1. Tarkista ja valmistele

Tunnista alusta sekä pinnoite ja valitse niitä vaurioittamaton poistomenetelmä. Suojaa viereiset pinnat ja järjestä likaisen pesuveden keräys.

2. Ravista ja levitä

Ravista hyvin. Levitä suoraan merirokon peittämälle alueelle.

3. Pidä kosketus yllä

Anna vaikuttaa noin 3-5 minuuttia. Lisää tuotetta noin minuutin välein, etenkin pystypinnoilla, jotta jäljellä oleva kasvusto pysyy kosketuksissa aineeseen.

Hempel Barnacle Remover 0,5L

Työn jatko / Suomi

4. Poista kasvusto

Käytä painepesua ja/tai kevyttä hankausta alustan kestävyyden mukaan. Toista tarvittaessa.

5. Huuhtele ja tarkista

Huuhtele runsaalla vedellä, kunnes kaikki jäämät on poistettu. Kerää jätteet ja tarkista pinnoitteen mahdollinen korjaustarve. Noudata pakkauksen ja SDS:n turvallisuusohjeita.

Tekniset tiedot

Käyttö	Merirokon poisto rungosta, potkurista ja vetolaitteesta
Vaikutus	Kemiallinen ja mekaaninen puhdistus
Vaikutusaika	Noin 3-5 min
Lisälevitys	Noin minuutin välein tarvittaessa, erityisesti pystypinnalla
Poisto ja huuhtelu	Painepesu / kevyt hankaus; runsas loppuhuuhtelu
Rajoitus	Ei pinnoitteen korjaus- tai kasvustonestokäsittely

Tavalliset virheet ja huolto

Pidempi vaikutusaika tai voimakkaampi hankaus ei automaattisesti paranna puhdistusta. Noudata tuotteen omaa työjärjestystä, suojaa viereiset pinnat ja poista kaikki ainejäämät. Arvioi puhdistetun pinnan kunto ennen erillistä öljy-, kiillotus- tai maalauskäsittelyä.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Hempel Barnacle Remover 0,5L 69027 - virallinen tuoteseloste

Tuoteseloste ladattu 24.10.2026. Paketin lähderekisterissä on tiedoston versio ja tarkistussumma. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

Hempel Barnacle Remover 0,5L

Arbetsanvisning / Svenska

Underlätta borttagning av havstulpaner från skrov, propeller och drev. Hempel Barnacle Remover kombinerar kemisk verkan och mekanisk rengöring. Medlet hålls i kontakt med påväxten under en kort verkningstid, varefter löst material avlägsnas och ytan sköljs. Kontrollera alltid beläggningens skick och rengöringsmetodens lämplighet.

1. Kontrollera och förbered

Identifiera underlag och beläggning och välj en borttagningsmetod som inte skadar dem. Skydda intilliggande ytor och ordna uppsamling av smutsigt tvättvatten.

2. Skaka och applicera

Skaka väl. Applicera direkt på området med havstulpaner.

3. Upprätthåll kontakten

Låt verka i cirka 3-5 minuter. Tillför produkt ungefär varje minut, särskilt på vertikala ytor, så att kvarvarande påväxt förblir i kontakt med medlet.

Hempel Barnacle Remover 0,5L

Fortsättning / Svenska

4. Avlägsna påväxten

Använd högtryckstvätt och/eller lätt gnidning efter underlagets tålighet. Upprepa vid behov.

5. Skölj och kontrollera

Skölj med rikligt med vatten tills alla rester har avlägsnats. Samla upp avfallet och kontrollera om beläggningen behöver repareras. Följ säkerhetsanvisningarna på förpackningen och i SDS.

Tekniska uppgifter

Användning	Borttagning av havstulpaner från skrov, propeller och drev
Verkan	Kemisk och mekanisk rengöring
Verkningstid	Cirka 3-5 min
Ytterligare applicering	Ungefär varje minut vid behov, särskilt på vertikala ytor
Borttagning och sköljning	Högtryckstvätt / lätt gnidning; riklig slutsköljning
Begränsning	Ingen reparation av beläggningen eller behandling mot påväxt

Vanliga misstag och underhåll

Längre verkningstid eller kraftigare gnidning förbättrar inte automatiskt rengöringen. Följ produktens egen arbetsordning, skydda intilliggande ytor och avlägsna alla medelrester. Bedöm den rengjorda ytans skick före separat oljning, polering eller målning.

Tillverkarens källa och rådgivning

Hempel Barnacle Remover 0,5L 69027 - officiellt produktdatablad

Produktdatabladet laddades ned 24.10.2026. Filens version och kontrollsumma finns i paketets källregister. Denna anvisning ersätter inte användnings- eller säkerhetsanvisningarna på förpackningen och för det egna partiet. Vid oklarheter: info@venemaalit.fi.

Hempel Barnacle Remover 0,5L

Work instructions / English

Make barnacles easier to remove from the hull, propeller and stern drive. Hempel Barnacle Remover combines chemical action with mechanical cleaning. Keep the product in contact with the growth for a short contact time, then remove loosened material and rinse the surface. Always check the coating condition and suitability of the cleaning method.

1. Inspect and prepare

Identify the substrate and coating and select a removal method that will not damage them. Protect adjacent surfaces and arrange collection of dirty wash water.

2. Shake and apply

Shake well. Apply directly to the barnacle-covered area.

3. Maintain contact

Leave for approximately 3-5 minutes. Add product about every minute, especially on vertical surfaces, so that remaining growth stays in contact with the product.

Hempel Barnacle Remover 0,5L

Continued / English

4. Remove the growth

Use pressure washing and/or light rubbing according to substrate resistance. Repeat if necessary.

5. Rinse and inspect

Rinse with plenty of water until all residues have been removed. Collect waste and check whether the coating needs repair. Follow the safety instructions on the packaging and in the SDS.

Technical information

Use	Removing barnacles from hulls, propellers and stern drives
Action	Chemical and mechanical cleaning
Contact time	Approximately 3-5 min
Reapplication	About every minute as needed, especially on vertical surfaces
Removal and rinsing	Pressure washing / light rubbing; thorough final rinse
Limitation	Not a coating repair or antifouling treatment

Common mistakes and maintenance

A longer contact time or harder rubbing does not automatically improve cleaning. Follow the product's own working sequence, protect adjacent surfaces and remove all product residues. Assess the cleaned surface before a separate oiling, polishing or painting treatment.

Manufacturer source and advice

Hempel Barnacle Remover 0.5L 69027 - official product data sheet

The product data sheet was downloaded on 24.10.2026. The file version and checksum are recorded in the package source register. These instructions do not replace the use or safety instructions for the package and your own batch. If in doubt: info@venemaalit.fi.