LeT Hoitoöljy 0,25L

Le Tonkinois Hoitoöljy ylläpitää aiemmin öljyttyjä ja vahattuja sisäpintoja. Se soveltuu puulle, korkille ja linoleumille sekä auttaa hoitamaan käytössä kuluvia alueita. Levitä erittäin ohuelti puhtaalle ja kuivalle pinnalle, poista ylimääräinen öljy ja kiillota. Tuote on huoltoon, ei paljaan puun ensikäsittelyn korvaajaksi.

1. Puhdista ja kuivaa

Varmista aiemmin öljytty tai vahattu sisäpinta. Poista lika ja anna kuivua; ei ehjän lakan päälle tai uuden puun peruskäsittelyksi.

2. Sekoita ja levitä ohuelti

Ravista tai sekoita hyvin. Levitä tasaisesti erittäin ohut kerros lyhytnukkaisella mopilla.

3. Kiillota

15-20 min kuluttua poista ylimääräinen öljy ja kiillota valkoisella padilla. Kulunut kuiva alue voidaan käsitellä uudelleen.

venemaalit.fi

LeT Hoitoöljy 0,25L - työn jatko

4. Anna kuivua

Noin 6-12 h +20 °C:ssa, RH 50-55 %. Kevyt lattiakäyttö noin 1 vrk; täysi kuormitus 7-14 vrk olosuhteiden mukaan.

5. Puhdista välineet ja huolla

Puhdista välineet heti LeT Ohenteella. Huolehdi ilmanvaihdosta ja noudata pakkauksen suojausohjeita. Öljyiset liinat voivat kuumentua ja syttyä itsestään: älä jätä niitä myttyyn, vaan käsittele ne pakkauksen ja käyttöturvallisuustiedotteen mukaan.

Tekniset tiedot

Käyttö	Öljytyt ja vahatut sisäpinnat
Alustat	Puu, korkki ja linoleumi
Kulutus / riittoisuus	30-40 ml/m² / noin 25-35 m²/l
Ylimääräisen öljyn poisto	15-20 min kuluttua
Kuiva +20 °C, RH 50-55 %	Noin 6-12 h
Lattiakäyttö	Kevyt noin 1 vrk; täysi kuormitus 7-14 vrk

Tavalliset virheet ja huolto

Älä korvaa puhdistusta hoitoöljyllä tai jätä ylimäärää pintaan. Kevyen käytön vuorokausi ei tarkoita täyttä kovettumista.

Valmistajan lähde ja neuvonta

Valmistajan tuoteseloste (30.7.2024, englanniksi, PDF) - LET-MAINTENANCE-OIL

Lähde on arkistoitu sisältöpakettiin tarkistussummineen. Tämä ohje ei korvaa pakkauksen ja oman erän käyttö- tai turvallisuusohjeita. Epäselvissä tilanteissa: info@venemaalit.fi.

venemaalit.fi